

## Probennahmeanleitung für Feuchtegewinnung mittels Absorbersäckchen

Die Absorbersäckchen werden von uns gebrauchsfertig (=getrocknet) und einzeln verpackt in PE-Flaschen dem Kunden zugesendet. Vor Ort werden die Absorber an den Probenahmeort, z.B. in ins Mauerwerk gebohrte Löcher, gelegt. Diese müssen luftdicht abgeklebt werden (zum Schutz gegen Verdunstung). Die Absorbersäckchen sollten dort für einige Tage lagern, damit sie Feuchtigkeit aufnehmen können.

Nach der Entnahme müssen die Absorber einzeln und gegenüber Verdunstung geschützt (z.B. in eine PE-Flasche) verpackt werden und zu uns zurückgesendet werden.

### Lagerung

Ist ein direkter Versand nicht möglich sollten die Proben in den PE-Flaschen kühl und trocken, falls möglich bei 4°C, gelagert werden.

Falls Fragen auftreten sollten, bitten wir um Ihren Rückruf: